

AIDE À L'INSTALLATION DU MATÉRIEL DE L'ECOKIT

Éclairage

Ampoule LED d'une température de couleur de 2'700 K (lumière chaude) dépolie, sans danger pour les yeux.

Lieu d'installation à privilégier

Pour un maximum d'économies, il est conseillé d'installer l'ampoule dans la pièce la plus fréquentée.

Attention !

- Couper le courant avec l'interrupteur avant de changer l'ampoule
- Porter des gants pour éviter les brûlures



Prise à interrupteur déporté

La prise à interrupteur déporté permet d'ajouter un interrupteur à une multiprise et de supprimer ainsi la consommation inutile.

Insérer le prolongateur dans la prise murale puis enficher la multiprise dans la rallonge.

Lieux d'installation à privilégier

Espace multimédia ou bureautique

Attention !

Ne pas brancher d'appareils médicaux nécessitant une alimentation électrique continue



Thermomètres

- Thermomètre d'ambiance pour les pièces à vivre
- Thermomètre de réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur)

Lieux d'installation à privilégier

Placer le thermomètre d'ambiance loin des sources de chaleur (radiateurs, gros appareils électroniques et électroménagers) ou de froid (fenêtres, portes).

Placer le thermomètre de réfrigérateur au milieu de votre appareil afin de vérifier que les températures respectent les normes sanitaires sans être trop basses.



Températures

Appareils de froid

- Réfrigérateur : maximum 5° Celsius
- Congélateur : minimum -18° Celsius

Pièces

- Salon, cuisine : 20° Celsius
- Chambre : 18° Celsius

Réducteur de débit d'eau (brise-jet)

Un réducteur de débit d'eau pour robinet (5,5 l / min)

Lieu d'installation à privilégier

Installer le réducteur de débit sur le robinet le plus utilisé du domicile. Dévisser l'embout du robinet, remplacer le mousseur par le réducteur de débit fourni.

Attention à bien replacer également le joint. Détartre l'embout avant de le revisser.



Pommeau de douche économique

Pommeau de douche économique Prosecco (8l./min)

Lieu d'installation à privilégier

La douche la plus utilisée du domicile ou la plus ancienne. Dévisser l'ancien pommeau de douche et remplacer par le nouveau modèle.

Attention !

Vérifier que le joint est bien en place lors de l'installation de la nouvelle douchette.



Informations complémentaires

Le matériel contenu dans l'écoKit est garanti 2 ans. Un équipement défectueux dans ce délai peut être remplacé par ESB.

Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter ESB par e-mail à eco21@esb.ch